

HermanMiller Embody® Chair



เก้าอี้ที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการ

ความสูงเบาะ : กำหนดปรับในลูกบิดปรับความหนืดของพนักพิงทางขวาของเก้าอี้

เพิ่มความสูงเบาะ
 ดึงก้านปรับขึ้นจนสุดและยกตัวขึ้นจากเบาะเล็กน้อย
 เพื่อยกเบาะให้ได้ความสูงตามต้องการ

ลดความสูงเบาะ
 นั้งบนเบาะ ดึงก้านปรับขึ้นจนสุดและลดความสูงเบาะ

หากเบาะนั่งสูงพอเหมาะ: คุณควรนั่งและวางเท้าราบกับพื้นได้



ความหนืดของพนักพิง : ลูกบิดใต้เบาะด้านขวา

เพิ่มความหนืดของพนักพิง
 หมุนลูกบิดตามเข็มนาฬิกา

ลดความหนืดของพนักพิง
 หมุนลูกบิดทวนเข็มนาฬิกา

กำหนดความหนืดของพนักพิงเพื่อควบคุมแรงต้านของเก้าอี้ เมื่อคุณเอนหลัง




ความลึกของเบาะ : มือจับด้านหน้าทั้งทางขวาและซ้ายของเบาะ

มีในเก้าอี้บางรุ่นเท่านั้น

ปรับความลึกของเบาะ
 ยกด้านซ้ายขึ้นจากปลายเบาะ มือจับด้านหน้าทั้งข้างขวา
 และซ้ายขึ้นเบาๆ เพื่อปลดล็อกที่ปรับความลึกของเบาะ
 เสื้อนเบาะไปข้างหน้าหรือข้างหลังเพื่อให้ได้ความลึก
 ที่ต้องการ จากนั้นกดมือจับลงเพื่อล็อกเบาะ

หากเบาะนั่งลึกพอเหมาะ: เมื่อคุณนั่ง ด้านหลังหัวจะอยู่ห่างจากขอบเบาะ
 ประมาณสามนิ้ว



ปรับระยะเอนของพนักพิง : ที่ปรับแนวอนขึ้นหลังใต้เบาะด้านซ้าย

มีในเก้าอี้บางรุ่นเท่านั้น

ล็อกระยะเอนของพนักพิง
 นั้งเอนหลังและยกที่ปรับขึ้นเพื่อกำหนดระยะเอนที่ต้องการ

ปลดล็อกระยะเอนของพนักพิง
 เอนตัวไปด้านหน้าและกดที่ปรับลงจนสุด

ใช้อุปกรณ์ปรับระยะเอนของพนักพิง เมื่อคุณนั่งหลังตรงหรือเอนหลังเล็กน้อย




ความสูงของที่วางแขน : ปุ่มใต้ที่วางแขนแต่ละข้าง



เพิ่มความสูงที่วางแขน

จับที่วางแขนและกดปุ่มด้านล่างที่วางแขนแต่ละข้างค้างไว้ จากนั้นจึงดึงที่วางแขนขึ้นให้ได้ความสูงที่ต้องการ ปล่อยปุ่มเพื่อล็อก



ลดความสูงที่วางแขน

จับที่วางแขนและกดปุ่มด้านล่างที่วางแขนแต่ละข้างค้างไว้ จากนั้นจึงกดที่วางแขนลงให้ได้ระดับที่ต้องการ ปล่อยปุ่มเพื่อล็อก

เพื่อความสบายสูงสุด ขณะนั่ง แขนคุณควรวางอยู่บนที่วางแขนโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงยกไหล่

การปรับ BackFit™ : ลูกบิดใต้เบาะด้านขวา มีใบเก้อข้างรุ่นเท่านั้น

มีใบเก้อข้างรุ่นเท่านั้น



ปรับพนักพิงมาด้านหน้าเพื่อรองรับท่านั่งหลังตรง

หมุนลูกบิด BackFit ตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้พนักพิงเอนไปด้านหน้าจนสุดหรือปรับพนักพิงเอนไปด้านหลังเล็กน้อย ด้วยการหมุนลูกบิดทวนเข็มนาฬิกา



ปรับพนักพิงไปด้านหลังเพื่อรองรับท่านั่งหลังโค้ง

หมุนลูกบิดทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับพนักพิงเอนไปด้านหลัง

ปรับ BackFit เพื่อให้พนักพิงอยู่ในตำแหน่งที่รับส่วนโค้งของแผ่นหลังได้พอดี และหมุนให้ศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลเป็นธรรมชาติกับหน้าจอคอมพิวเตอร์

ความกว้างของที่วางแขน



ปรับความกว้างของที่วางแขน

ใช้มือทั้งสองข้างดึงที่วางแขนเข้าหาตัวหรือดันออกจากตัว ทำซ้ำกับที่วางแขนอีกข้าง



หากปรับความกว้างของที่วางแขนได้เหมาะสมเมื่อคุณนั่ง ข้อศอกจะอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่